

Montaż i pielęgnacja betonu

1. Podbudowa - podbudowa pod Betonową Deskę Tarasową powinna się składać kolejno z:

- a) 10-15 cm - podbeton lub płyta fundamentowa (ewentualnie zagęszczone kruszywo)
- b) krawężnik z Betonowej Deski Tarasowej 100x25 lub 75x25 lub Palisada 50x25
- c) 4-5 cm - podsypka piaskowa frakcji 0-4 lub drobniejszy

2. Wykonanie:

Po usunięciu warstwy humusu, wykonujemy płytę fundamentową lub podbeton (ewentualnie kruszywo). Warstwa ta powinna mieć 10-15 cm. Wykonanie płyty fundamentowej zdecydowanie przedłuży żywotność całej konstrukcji. Jeśli jest taka potrzeba zastosować drenaż odwadniający.

W przypadku płyty fundamentowej, przykleić Palisadę wystawiając ponad fundament ok 10 cm (dodatkowo wykonać zastrzał z zaprawy betonowej po zamontowaniu Palisady jeśli jest na to miejsce). W przypadku zastosowania podbetonu lub kruszywa, Palisadę należy wkopać na min 30 cm i zabetonować. Następnie usypać 4 - 5 cm piasku frakcji 0-4 lub drobniejszy, zachowując spadki do odprowadzania wody (w przypadku montażu na zewnątrz).

Na wykonane podłoże układamy Betonowe Deski Tarasowe. Płyty układamy dosuwając jedną płytę do drugiej.

Nie zagęszczać i nie dobijać ułożonych płyt !!!

Dla ustabilizowania nawierzchni, pomiędzy powstałe przestrzenie (fugi) zasypać piaskiem lub piaskiem żywicznym

3. Składowanie :

- po dostarczeniu produktu, należy usunąć całą folię
- chronić przed opadami atmosferycznymi (jeśli produkt stoi na zewnątrz, przykrywać folią na czas występowania opadów atmosferycznych)
- zapewnić dostęp do powietrza (odkryć jeśli nie występują opady atmosferyczne)

4. Pielęgnacja ułożonej nawierzchni :

- a) nie polewaj nawierzchni wodą
- b) chronić przed opadami atmosferycznymi przez 4 tygodnie
- c) zapewnić nawierzchni dostęp do powietrza kiedy nie występują opady atmosferyczne
- b) następnie po 4 tygodniach licząc od dnia ułożenia, nałożyć impregnat hydrofobowy do kostki brukowej

5. Wykwit (biały nalot wapienny)

Wykwit (biały nalot wapienny) powstaje na skutek naturalnych procesów chemicznych. Jeśli się pojawił akurat na tym produkcie, nie martw się. Nie powoduje on wybarwienia się ani nie wpływa na wytrzymałość. Wykwit schodzi samoistnie w okresie od 2 do 24 miesięcy.

Stosowanie środków do usuwania wykwitów wapiennych należy BEZWZGLĘDNIE skonsultować z naszą firmą.

6. Czyszczenie

Nawierzchnie czyścić zimną, czystą wodą pod ciśnieniem (np. myjką ciśnieniową). Lance trzymać ok. 30 cm od powierzchni. Nie stosować środków chemicznych do czyszczenia nawierzchni.

Nie stosować na nawierzchnie środków odladzających.