

Instrukcja montażu i pielęgnacji

Deska Betonowa Barwiona w masie

1. Układanie deski betonowej na płycie fundamentowej:

- fundament wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
- jeśli jest taka potrzeba, zastosować drenaż odwadniający
- deski betonowe układać na mrozoodporne, wysoko elastyczne kleje (np. Atlas GEOFLEX)
- płyty układamy dosuwając jedną płytę do drugiej
- przestrzenie pomiędzy płytami należy wypełnić fugą do zastosowań zewnętrznych
- należy zachować spadki do odprowadzania wody
- nie dobijać ani nie zagęszczać ułożonych płyt
- pokryć wcześniej przygotowaną nawierzchnię dołączonym lakierem

2. Układanie deski betonowej w gruncie:

- ułożyć krawężnik z Deski Betonowej 100 cm lub 75 cm lub 50 cm (należy wkopać minimum 60% długości krawężnika) i zastosować zastrzały z zaprawy betonowej w gruncie
- jeśli jest taka potrzeba zastosować drenaż odwadniający
- wykonać podbudowę z chudego betonu (ok 5 cm)
- ułożyć i zagęścić kruszywo frakcji 8-16 (ok 15 cm)
- ułożyć i zagęścić podsypkę piaskową (bez cementu) frakcji 0-4 lub drobniejszy (ok 4-6 cm)
- płyty układamy dosuwając jedną płytę do drugiej
- należy zachować spadki do odprowadzania wody
- nie zagęszczać i nie dobijać ułożonych płyt
- przestrzenie pomiędzy płytami zasypać piaskiem, piaskiem żywicznym lub fugą do zastosowań zewnętrznych
- pokryć wcześniej przygotowaną nawierzchnię dołączonym lakierem

3. UWAGA ! Nie dobijać i nie zagęszczać ułożonych płyt !

4. Składowanie :

- Po odbiorze płyt należy je rozpakować z folii.
- Składować pod przykryciem, tak aby chronić płyty przed opadami atmosferycznymi.

5. Pielęgnacja ułożonej nawierzchni :

- Deski barwione w masie - zaleca się odnawiać bezbarwną powłokę lakierniczą co 2 (dwa) lata. Powierzchnie czyścić zimną czystą wodą pod ciśnieniem (np. myjką ciśnieniową). Lance trzymać pod kątem w odległości ok. 30 - 40 cm od powierzchni. Nie stosować środków chemicznych.

Instrukcja montażu i pielęgnacji

Deska Betonowa Malowana

1. Układanie deski betonowej na płycie fundamentowej:

- fundament wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
- jeśli jest taka potrzeba, zastosować drenaż odwadniający
- deski betonowe układać na mrozoodporne, wysoko elastyczne kleje (np. Atlas GEOFLEX)
- płyty układamy dosuwając jedną płytę do drugiej
- przestrzenie pomiędzy płytami należy wypełnić fugą do zastosowań zewnętrznych
- należy zachować spadki do odprowadzania wody
- nie dobijać ani nie zagęszczać ułożonych płyt

2. Układanie deski betonowej w gruncie:

- ułożyć krawężnik z Deski Betonowej 100 cm lub 75 cm lub 50 cm (należy wkopać minimum 60% długości krawężnika) i zastosować zastrzały z zaprawy betonowej w gruncie
- jeśli jest taka potrzeba zastosować drenaż odwadniający
- wykonać podbudowę z chudego betonu (ok 5 cm)
- ułożyć i zagęścić kruszywo frakcji 8-16 (ok 15 cm)
- ułożyć i zagęścić podsypkę piaskową (bez cementu) frakcji 0-4 lub drobniejszy (ok 4-6 cm)
- płyty układamy dosuwając jedną płytę do drugiej
- należy zachować spadki do odprowadzania wody
- nie zagęszczać i nie dobijać ułożonych płyt
- przestrzenie pomiędzy płytami zasypać piaskiem, piaskiem żywicznym lub fugą do zastosowań zewnętrznych

3. UWAGA ! Nie dobijać i nie zagęszczać ułożonych płyt !

4. Składowanie :

- Po odbiorze płyt należy je rozpakować z folii.
- Składować pod przykryciem, tak aby chronić płyty przed opadami atmosferycznymi.

5. Pielęgnacja ułożonej nawierzchni :

- Deski malowane - zaleca się odnawiać powłokę malarską zgodnie ze stopniem zużycia powłoki. Powierzchnie czyścić zimną czystą wodą pod ciśnieniem (np. myjką ciśnieniową). Lance trzymać pod kątem w odległości ok. 30 - 40 cm od powierzchni. Należy pamiętać, że zbyt silny strumień wody może uszkodzić powłokę malarską. Nie stosować środków chemicznych.